

## Size

Ge dig själv ett par minuter med inställningen av din arbetsstol för att få en individuellt anpassad ergonomisk stol.

När du ställt in din stol rätt har du en följsam och stödjande känsla som stimulerar dig till rörelse. Det ger lite extra energi till ditt arbete och möjlighet till stunds avkopplande vila om du vill.



Size

[www.officeline.se](http://www.officeline.se)



### 1. Inställning av sitthöjd

Ställ in sitthöjden genom att föra spaken på högersidan av sitsen uppåt.

### 2. Inställning av gungfunktion

Stolens gungfunktion regleras med det bakre reglaget på stolens högra sida. Genom att föra spaken nedåt låser du gungfunktionen, lossa gungfunktionen genom att föra spaken uppåt.



### 3. Motstånd i gungfunktionen

Ställ in motståndet på gungfunktionen genom att skruva på ratten under stolen, motsols för hårdare och medsols för lösare motstånd i ryggens gungfunktion.

### 4. Inställning av höjden på ryggstödet

Ställ in rygghöjden genom att dra hela ryggen uppåt, det finns fasta klicklägen där ryggen fäster, i toppläget går ryggen ned igen till bottenläge.

### 5. Inställning av sittvinkel

Justera sitsens tiltfunktion/vinkling genom att föra spaken uppåt för att lossa sitsen och nedåt för att låsa sitsen.



### 6. Inställning av armstöd

Armstöden är ställbara i höjd, bredd, djup och vinkel.

Höjd: Lyft knappen på sidan

Bredd: Lossa vredet på undersidan av armstödsinfästningen.

Djup: För armstödsplattan framåt eller bakåt.

Vinkel: Tryck in knappen på armstödsplattans utsida och vrid.